


## Connecting with BFLETS Hikari Premium - NTT West customers only

NTT West will usually distribute 2 devices to customers using a BFLET'S connection called a ONU (Optical Network Unit that connects to the wall) and a router referred to as a CTU. There isn't any English support available from NTT for customers in West Japan so this document can be used to assist you in getting connected to the internet.

After connecting the CTU to your computer please complete the following steps;

1. Open up a web browser and type **https://ctu.fletsnet.com** into the address bar



2. Find the paperwork from NTT West listing your NTT Customer ID and Access Password

大切に保管願います

フレッツ・光プレミアム（ファミリータイプ）  
<お申込内容のご案内>

この表に印刷し、ご利用の光回線申し込みを完了して頂く必要があります。  
お申し込みの完了後、お申し込み内容が印刷されます。  
なお、大切に保管する必要があります。

印刷済

◆お申し込み情報◆

ご利用開始年月日	
ご利用回線種別	
ご利用電話番号	
ご利用回線名義	
ご利用回線設置場所	
お申し込み者	
連絡先電話番号	
ご請求先番号	
請求書送付先住所	
請求書送付先氏名	
お客様ID	
アクセスパスワード	
利用料ID No.	
利用料パスワード No.	
セキュリティライセンス シリアル番号**	

【本サービスに関するお問い合わせ先】

お問い合せ先	0110-249115 (24時間受付)
ご利用に関する事	最寄りの114 (携帯電話・PHSからは0110-2491-114)
ご利用に関する事	受付時間：午前9時～午後5時 土日祝日も受付してあります<休業日：12/29～1/31 除く>

※N.F.T.高品質サービスからの申請が可能です

3. Enter the Customer ID and Password from this form into the Login screen that you see in your web browser and click the login (ログイン) button. Make sure the radio button on the left is selected as per the image below;

**NTT西日本 CTU設定**

**ログイン**

○ **下記の【ご確認(必ずお読みください)】の内容に同意いただき、**  
『お客様ID』および『アクセスパスワード』を、お申込時にNTT西日本よりお知らせした  
『お申込内容のご案内』にてご確認の上入力し、『ログイン』ボタンをクリックしてください。

**【ご確認(必ずお読みください)】**

なお、設定された内容につきましては、当社のIP通信網内に登録されま  
ご了承ください。登録された情報につきましては、ISP様への接続、保  
対応を含みます）、その他本サービスに係る業務の実施に必要な範囲内で利  
します。  
ISP様への接続において、当社のIP通信網内に登録される情報は以下  
りです。

- ISP様から交付された接続ユーザ名※、接続パスワード※、グロー  
アドレス
- ※ ISP様によって呼び方が異なる場合があります。ご不明な場合はIS  
お問い合わせください。

同意する  同意しない

お客様ID

アクセスパスワード

Note – If you cannot find your NTT Customer ID and password you will need to contact NTT and ask them to reissue it to you. NTT West can only be contacted in Japanese on 0120-116-116. FUSION GOL do not have access to this information.

- Once you have logged in, you will see the main CTU screen. Here you can see what connections you have set up and if you are connected already. If this is your first time connecting to the CTU you will see the screen below. Click on the first button on the left hand side named *かんたん設定 (kantan settei)* to setup the connection.

NTT西日本 CTU設定

TOP [ログアウト/ヘルプ](#)

設定項目を選択してください

**かんたん設定**

○ 接続に必要な最小限の設定を行えます。

詳細設定

○ より詳細な設定を行えます。

ファイアウォール設定

○ ファイアウォールの設定を行えます。

ログ・ステータス参照

設定反映

設定取消

初期化

ログアウト

TOP

● 接続先情報

○ 『更新』をクリックすると、最新の接続状態が確認できます。

接続先	接続先名	接続状態	更新	接続/切断
1				未設定
2				未設定
3				未設定
4	速度測定サイト			接続
5	フレッツ・スクウェア			接続

● 操作上の留意事項

- 新たにコリった設定を有効にするには、TOP画面の「設定反映」ボタンをクリックしてください。
- CTUの設定を終了する場合は、必ずCTU設定の画面上で「ログアウト」を行ってください。
- ログアウト操作をせずにブラウザを終了させると、次にログインが可能になるまで時間がかかる場合があります。
- ブラウザの「戻る」機能は使用しないでください。使用した場合、画面が表示されない場合があります。

5. In the next screen we are going to setup your connection with your GOL user ID and password. In the first row you will need to enter;
- The name of your provider (接続先名 – *setsuzoku saki mei*), in this case GOL
  - Your BFLET’S connection ID (接続ユーザ名 – *setsuzoku yuza mei*)
  - Your password (接続パスワード – *setsuzoku pasuwaado*)

You should have received your BFLET’S connection ID and password from FUSION GOL by registered postal mail.

Your connection ID will look something like;

*youruserid@b-fam.vips.gol.com* (Hikari Premium Family)  
*youruserid@b-man.vips.gol.com* (Hikari Premium Mansion)

When you enter your user ID and password please remember that it is case sensitive. Once you have entered these details you should see a screen like the one below. Click “OK” to save these settings in the CTU.



## かんたん設定

- 『接続ユーザ名』『接続パスワード』を変更する場合は、接続を切断してから行ってください。
- 『接続先名』『接続ユーザ名』『接続パスワード』を入力し、『OK』ボタンをクリックしてください。
- 『接続先名』は、接続先が分かる名前を入力をお勧めします。
- 『接続ユーザ名』『接続パスワード』(必ず入力)は、ISP様等よりお客様へ通知されているユーザ名・パスワードを入力してください。

接続先	接続先名	接続ユーザ名 (必ず入力)	接続パスワード (必ず入力)	
1	GOL	ex@b-fam.vips.gol.com	●●●●●●●●	クリア
2				クリア
3				クリア
4	速度測定サイト	speedtest@test	●●●●●●●●	クリア
5	フレッツ・スクウェア	flets@flets	●●●●●	クリア

OK

キャンセル

6. After clicking “OK” you will be returned to the main CTU page. In order to save and apply the new settings please click the *設定反映 (settei hanei)* button.

設定項目を選択してください

かんたん設定

○ 接続に必要な最小限の設定を行えます。

詳細設定

○ より詳細な設定を行えます。

ファイアウォール設定

○ ファイアウォールの設定を行えます。

ログ・ステータス参照

設定反映

設定取消

初期化

ログアウト

### TOP

#### ●接続先情報

○ 『更新』をクリックすると、最新の接続状態が確認できます。

接続先	接続先名	接続状態	更新	接続/切断
1				未設定
2				未設定
3				未設定
4	速度測定サイト			接続
5	フレッツ・スクウェア			接続

#### ●操作上の留意事項

- 新たに行った設定を有効にするには、TOP画面の「設定反映」ボタンをクリックしてください。
- CTUの設定を終了する場合は、必ずCTU設定の画面上で「ログアウト」を行ってください。ログアウト操作をせずにブラウザを終了すると、次にログインが可能になるまで時間がかかる場合があります。
- ブラウザの「戻る」機能は使用しないでください。使用した場合は、画面が表示されない場合があります。

7. To confirm and apply the changes click “OK” on the next screen and then 戻る (*modoru*) on the final screen to return to the main settings page again.

### 変更内容確認

- 設定を行った内容を一時保存しています。内容を確認する場合は、確認したい項目名称をクリックしてください。
- 設定内容を再度変更する場合は「キャンセル」ボタンをクリックしてください。

OK

キャンセル

変更を行った項目

NTT西日本 CTU設定

[ログアウト](#) / [?ヘルプ](#)

## 処理完了

設定内容を反映しました。

8. You should now see the GOL connection listed in first row in the main settings screen. In order to connect to the internet please click on the 接続 (*setsuzoku*) button.

NTT西日本 CTU設定

TOP [ログアウト](#) / [?ヘルプ](#)

設定項目を選択してください

接続に必要な最小限の設定を行えます。

より詳細な設定を行えます。

ファイアウォールの設定を行えます。

### TOP

●接続先情報


○『更新』をクリックすると、最新の接続状態が確認できます。

接続先	接続先名	接続状態	更新	接続/切断
1	GOL		<input type="button" value="更新"/>	<input type="button" value="接続"/>
2				未設定
3				未設定
4	速度測定サイト			<input type="button" value="接続"/>
5	フレッツ・スクウェア			<input type="button" value="接続"/>

●操作上の留意事項

- 新たにコトった設定を有効にするには、TOP画面の「設定反映」ボタンをクリックしてください。
- CTUの設定を終了する場合は、必ずCTU設定の画面上で「ログアウト」を行ってください。
- ログアウト操作をせずにブラウザを終了させると、次にログインが可能になるまで時間がかかる場合があります。
- ブラウザの「戻る」機能は使用しないでください。使用した場合、画面が表示されない場合があります。

9. If the connection attempt was successful you will see a message next to the GOL entry saying connected (接続中 - *setsuzokuchu*).  
Click the ログアウト button to logout of the CTU. Close the web browser and then reopen it. You should now be able to browse web pages.


**NTT西日本**
**CTU設定**

---

TOP
[ログアウト](#) / [ヘルプ](#)

設定項目を選択してください

接続に必要な最小限の設定を行えます。

より詳細な設定を行えます。

ファイアウォールの設定を行えます。

**TOP**

●接続先情報  
○『更新』をクリックすると、最新の接続状態が確認できます。

接続先	接続先名	接続状態	<input type="button" value="更新"/>	<input type="button" value="接続/切断"/>
1	GOL	接続中		<input type="button" value="接続"/>
2				<input type="button" value="未設定"/>
3				<input type="button" value="未設定"/>
4	速度測定サイト			<input type="button" value="接続"/>
5	フレッツ・スクウェア			<input type="button" value="接続"/>

●操作上の留意事項

- 新たに行った設定を有効にするには、TOP画面の「設定反映」ボタンをクリックしてください。
- CTUの設定を終了する場合は、必ずCTU設定の画面上で「ログアウト」を行ってください。
- ログアウト操作をせずにブラウザを終了させると、次にログインが可能になるまで時間がかかる場合があります。
- ブラウザの「戻る」機能は使用しないでください。使用した場合、画面が表示されない場合があります。

10. If you cannot connect to the internet after following these steps please call our technical support line.